

RV Lighting inc.

PROGRAMMING A LIGHT STRIP RADIO FREQUENCY REMOTE PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE À RADIOFRÉQUENCE D'UNE BANDE LUMINEUSE



PARTS # / PIÈCE #
R-208-S



1. Disconnect power from the light strip. / *Débrancher le courant de la bande lumineuse.*
2. Press and hold down both **MODE-** and **SPEED-** buttons at the same time. / *Appuyer et maintenir enfoncés les boutons **MODE-** et **SPEED-** en même temps.*
3. Within the first 5 seconds, reconnect power to the light strip while still holding both **MODE-** and **SPEED-** buttons. After this operation, the indicator will flash 3 times to display the command is accepted and the controller will now recognize the new remote. / *À l'intérieur des 5 premières secondes, rebrancher le courant à la bande lumineuse tout en maintenant les boutons **MODE-** et **SPEED-** enfoncés. Après cette opération, le témoin lumineux clignotera 3 fois pour indiquer que la commande est acceptée et le contrôleur reconnaîtra maintenant la nouvelle télécommande.*
4. Release and check remote by turning ON and OFF or changing color. / *Relâcher et vérifier la télécommande en allumant et éteignant ou en changeant de couleur.*

For more information or warranty,
please contact info@rvlighting.ca

Pour information supplémentaire ou pour
garantie, veuillez contacter info@rvlighting.ca

RV LIGHTING INC.

2022 Lavoisier, Suite #130
Quebec City, QC, CANADA G1N 4L5
www.rvlighting.ca